



### 电压模块 760811

电压/电流输入模块760811



### 电流模块 760812

电压/电流输入模块760812



### 辅助(AUX) 760851

辅助 (AUX)模块



### BNC安全转接线 1:1 701901

1000Vrms-CAT II、1.8m长

安全BNC(公接头)到安全香蕉(母接头)与701959、701954、758921、758922或758929组合使用。



### BNC电缆 366924

1m长(366924)和



### BNC电缆 366925

BNC电缆

BNC-BNC 2m。用于2个单元的同步测量的连接，或用于输入外部触发信号。



### BNC电缆 366926

一根1m长BNC鳄鱼夹电缆。仅用于电压不超过42V的电路。



### 外部传感器电缆 B9284LK

用于将WT3000的外部输入连接到电流传感器。

长度：50cm



### 大号鳄鱼夹转接头 758929

额定电压1000V。连接到758917表笔。成对出售。



### BNC安全电缆 701902/701903

701902: 1000Vtms-CAT II(BNC-BNC), 1m  
701903: 1000Vtms-CAT II(BNC-BNC), 2m



### 安全转换接头套件 758923

安全转换接头套件



### 小号鳄鱼夹转接头 758922

额定电压300V。连接到758917表笔。成对出售。



### 尖端接插件 701948

701948尖端接插件  
用于隔离探头



### 差分探头 100MHz 700924

可用于宽频带、高电压浮动测量的差分探头



### 测量线 366961

带有鳄鱼夹转接头的1.2米长测量线组件。仅用于电压不超过42V的电路。



### 测量线套件 758917

一套0.8m长的红色和黑色测量线，与一对758922或758929鳄鱼夹转接头选件一起使用。



### 用于DL750的打印纸 B9988AE

用于DLM2000/DLM4000/DL850/DL6000/DL750的优质纸张



### 用于DL850/DL850V/DL750的便携软包 701963

提供3个包用来存储附件和操作手册。



### 长测试夹 701906

701906长测试夹



### 隔离探头 100:1 701947

701947 100:1探头



## 鳄鱼夹(海豚型) 701954

套件包含一个黑色夹子和一个红色夹子。1000Vrms-CAT II。